

Aktivace varovného signálu nebo zprávy

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3“ (SPUSTIT), objeví se:

```
TON/ZPRAVA
VSTUP      RADIO
```

- 2 Stiskněte „F1“ (TÓN/ZPRÁVA) na displeji se objeví:

```
Ton:VSE.VYSTRaha
<-- 01 -->
```

- 3 Pomocí kláves „F4“ (vpřed) a „F3“ (vzad) listujte seznamem tak dlouho, až se v prvním řádku objeví název požadovaného signálu nebo verbální informace (zprávy). Seznam nejdůležitějších signálů a zpráv:

Poř.	Text na LCD	Popis
01	Ton:VSE.VYSTRaha	Signál všeobecná výstraha: Kolísavý tón motorové sirény.
02	Ton:TRVALY 140s	Signál pro zkoušky sirén: Trvalý tón motorové sirény.
03	Ton:ZATOPOV.VLNA	Zrušený signál motorové sirény.
04	Ton:POZARNI POP.	Signál požární poplach: Tón motorové sirény.
05	Gong 1	Zvuk gongu, varianta 1
06	Gong 2	Zvuk gongu, varianta 2
07	Zkouska siren	Zpráva: Právě proběhla zkouška sirén.
08	Vseobec.vystraha	Zpráva: Všeobecná výstraha.
09	Zatopova vlna	Zpráva: Nebezpečí zátopové vlny.
10	Chemicka havarie	Zpráva: Chemická havárie.
11	Radiacni havarie	Zpráva: Radiační havárie..
12	Konec poplachu	Zpráva: Konec poplachu.
13	Pozarni polach	Zpráva: Požární poplach. Svolání hasičů.

- 4 Volbu potvrďte stiskem „ENTER“ nebo „F3“ nebo „F4“. Na displeji se objeví dotaz:

```
Opravdu spustit?
[NE]      [ANO]
```

- 5 Sirénu spustíte tlačítkem „F4“.

Aktivace VKV rozhlasového přijímače

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3“ (SPUSTIT), objeví se:

```
TON/ZPRAVA
VSTUP      RADIO
```

- 2 Stiskněte „F4“ (RÁDIO) na displeji se objeví:

```
RADIO 103.9 MHz
00:01
```

Přehrávání musíte ukončit stiskem tlačítka „STOP“!

Aktivace mikrofonu nebo vstupu audiosignálu

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3“ (SPUSTIT), objeví se:

```
TON/ZPRAVA
VSTUP      RADIO
```

- 2 Stiskněte „F3“ (VSTUP) na displeji se objeví:

```
AUX1/MIC   AUX2
AUX3
```

- 3 Stiskněte „F1“ nebo „F2“ nebo „F3“ podle požadovaného vstupu. Konfigurace vstupů je vždy závislá na konkrétní instalaci sirény.

F1: AUX1/MIC, mikrofon nebo zdroj signálu (např. CD přehrávač).

F2: AUX2, obvykle připojení místního rozhlasu (BMIS).

F3: AUX3, obvykle hlasový výstup radiostanice (VOICE).

Přehrávání musíte ukončit stiskem tlačítka „STOP“!

Tichý test sirény

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3“ (SPUSTIT), objeví se:

```
TEST      SERVIS
INFO      NASTAVIT
```

- 2 Stisknutím „F1“ (TEST) spustíte tichý test sirény.

Provede se kompletní test sirény, při kterém se ověří funkce akustických měničů signálem vysoké frekvence (15kHz), který není téměř slyšet. Dále se provádí test akumulátorů a testy jednotlivých koncových zesilovačů a měničů.

Základní význam tlačítek

ENTER

Tlačítko „ENTER“ slouží pro potvrzení nebo pro provedení vybrané funkce.

F1

Tlačítka „F1 F2 F3 F4“ mají různý význam, který se zobrazuje na displeji vždy v jejich těsné blízkosti tam, kam ukazuje šipka.

STOP

Tlačítkem „STOP“ lze kdykoliv sirénu zastavit. V nabídkách slouží tlačítko „STOP“ pro návrat do předcházející nabídky.