

Aktivace varovného signálu nebo zprávy

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3” (SPUSTIT), objeví se:

```
TON/ZPRAVA
VSTUP      RADIO
```

- 2 Stiskněte „F1” (TÓN/ZPRÁVA) na displeji se objeví:

```
Ton:VSE.VYSTRCHA
<--  01  -->
```

- 3 Pomocí kláves „F4” a „F3” listujte seznamem tak dlouho, až se v prvním řádku objeví požadovaný název. Seznam nejdůležitějších signálů a zpráv:

Poř.	Text na LCD	Popis	Rychlá volba
01	Ton:VSE.VYSTRCHA	Signál všeobecná výstraha: Kolísavý tón motorové sirény.	1
02	Ton:TRVALY 140s	Signál pro zkoušky sirén: Trvalý tón motorové sirény.	2
03	Ton:ZATOPOV.VLNA	Zrušený signál motorové sirény.	3
04	Ton:POZARNI POP.	Signál požární poplach: Tón motorové sirény.	4
05	Gong 1	Zvuk gongu, varianta 1	5
06	Gong 2	Zvuk gongu, varianta 2	6
07	Zkouska siren	Zpráva: Zkouška sirén.	7
08	Vseobec.vystraha	Zpráva: Všeobecná výstraha.	8
09	Zatopova vlna	Zpráva: Nebezpečí zátopové vlny.	9
10	Chemicka havarie	Zpráva: Chemická havárie.	0
11	Radiacni havarie	Zpráva: Radiační havárie..	
12	Konec poplachu	Zpráva: Konec poplachu.	
13	Pozarni polach	Zpráva: Požární poplach.	

- 4 Volbu potvrďte stiskem „ENTER” nebo „F3” nebo „F4”. Na displeji se objeví dotaz:

```
Opravdu spustit?
[NE]      [ANO]
```

- 5 Sirénu spustíte tlačítkem „F4”.

Aktivace mikrofonu

- 1 Stiskněte tlačítko „F6” pod servisním konektorem. Tlačítko PTT na mikrofonu nemusíte držet.



Přehrávání musíte ukončit stiskem tlačítka „STOP”!

Aktivace VKV rozhlasového přijímače

- 1 Stiskněte tlačítko „FM RADIO” a VKV přijímač je okamžitě aktivován a přehráván sirénou.



Přehrávání musíte ukončit stiskem tlačítka „STOP”!

Aktivace vstupu externího audiosignálu

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3” (SPUSTIT), objeví se:

```
TON/ZPRAVA
VSTUP      RADIO
```

- 2 Stiskněte „F3” (VSTUP) na displeji se objeví:

```
AUX1      AUX2
AUX3      MIC
```

- 3 Stiskněte „F1” nebo „F2” nebo „F3” podle požadovaného vstupu. Konfigurace vstupů je závislá na konkrétní instalaci sirény. Tlačítkem „F4” lze spustit mikrofon.

Přehrávání musíte ukončit stiskem tlačítka „STOP”!

Tichý test sirény

- 1 V hlavní nabídce stiskněte „F3” (SPUSTIT), objeví se:

```
TEST      SERVIS
INFO      NASTAVIT
```

- 2 Stisknutím „F1” (TEST) spustíte tichý test sirény.

Provede se kompletní test sirény, při kterém se ověří funkce akustických měničů signálem vysoké frekvence (15kHz), který není téměř slyšet. Dále se provádí test akumulátorů a testy jednotlivých koncových zesilovačů a měničů.

Základní význam tlačítek



Tlačítko „ENTER” slouží pro potvrzení nebo pro provedení vybrané funkce.



V nabídkách slouží tlačítko „ESC” pro návrat do předcházející nabídky.



Tlačítkem „STOP” lze kdykoliv sirénu zastavit.



Tlačítka „F1 F2 F3 F4” mají různý význam, který se zobrazuje na displeji vždy v jejich těsné blízkosti tam, kam ukazuje šipka.