

Sirénový přijímač T10 MAESTRO - význam LED



Konektor J9: externí ovládání

- 1: INPUT1 (EXT_ALARM)
- 2: GND
- 3: INPUT2 (PROG_IN)
- 4: GND
- 5: INPUT3 (CABLE_IN)
- 6: GND