


## Sirénový přijímač T12R

### Popis konektorů

Konektor mikroprocesoru pro nastavení ve výrobě.



Sériová linka slouží jako výstup T12R pro elektronické sirény

nebo pro připojení počítače pro nastavení parametrů přijímače programem T12cfg.