

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

**OVĽADÁNÍ SIRÉNY POMOCÍ T9 GSM**

SMS	činnost
@@@ALARM#	Spuštění signálu: <b>VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA</b> (kolísavý tón sirény)
@@@POZAR#	Spuštění signálu: <b>POŽÁRNÍ POPLACH – SVOLÁNÍ HASIČŮ.</b>
@@@TEST#	Spuštění verbální informace: <b>ZKOUŠKA SIRÉN.</b>
@@@STOP#	Zastavení právě prováděného signálu.
@@@RESET#	Reset elektronické sirény.
@@@RADIO#	Spuštění připojeného FM rádia, naladěného na požadovanou stanici.
@@@HLAS#	Spuštění přímého hlasového vstupu. Audiosignál z mobilního telefonu bude zesílen a reprodukován sirénou po dobu max. 3 minut. Po přijetí ativační SMS zavolá T9GSM zpátky (do jedné minuty) na telefonní číslo odesílatele.

